smartyhodinky

Používateľská príručka

Inteligentné hodinky

NX1 Pro



FitCloudPro • pripojenie • funkcie • nastavenie

01

Odolnosť IP68



Voda a plávanie

Inteligentné hodinky majú odolnosť voči prachu a vode IP68, sú teda odolné proti vode, dažďu a môžete ich mať pri umývaní rúk.

S hodinkami je možné plávať, ale iba do hĺbky 1 m po dobu max. 30 min.

Kde hodinky nenosiť

Hodinky nie je dovolené nosiť v saune, v horúcom kúpeli, pri horúcej sprche, v slanej vode, pri hĺbkovom potápaní a vodných športoch, kde hrozí veľký tlak vody. Je to kvôli riziku prenikania vodnej pary.

Ak dôjde k poškodeniu hodiniek v dôsledku nedodržania týchto pokynov, nebude poskytnutá bezplatná záruka.

DÔLEŽITÉ

Dodržiavajte obmedzenia pre horúcu vodu, slanú vodu, potápanie a vodné športy uvedené vyššie.

02

Bezpečné nabíjanie



Nabíjačka

Používajte nabíjačku s menovitým výstupným napätím 5 V a menovitým prúdom 0,5 A - 2 A, alebo nabíjajte cez USB port počítača.

Nevhodné nabíjačky

Nepoužívajte nabíjačku s vyšším napätím a prúdom (najmä rýchlonabíjačky). Reklamácie batérie nebudú uznané v prípade poškodenia spôsobeného používaním nabíjačiek s vyšším než odporúčaným napätím alebo prúdom.

Postup nabíjania

Pri nabíjaní priložte nabíjací puk k spodnej časti hodiniek, ku ktorej sa vďaka magnetom sám pritiahne. Potom pripojte koncovku USB do akejkoľvek zásuvky, ktorá podporuje USB koncovku (zásuvka od inteligentného telefónu, notebook a pod.).

Hodinky nabíjajte vždy 2 hodiny, kým sa batéria úplne nenabije.

03

Zapnutie a ciferník



Zapnutie / Vypnutie

Zapnutie vykonáte stlačením bočného kolieska na 5 s.

Vypnutie vykonáte stlačením bočného kolieska na 3 s a potvrdením na obrazovke.

Ak hodinky zamrznú, podržte tlačidlo 10 s. Následne sa systém reštartuje.

Zmena ciferníka

V hodinkách máte na výber zo 6 ciferníkov. Zmenu vykonáte tak, že najprv rozsvietite displej a potom na 3 s podržíte stred obrazovky. Následne si pohybom po obrazovke vyberiete preferovaný ciferník a kliknutím na obrazovku túto voľbu potvrdíte.

Viac než 300 ďalších ciferníkov je k dispozícii v aplikácii.

Bluetooth a FitCloudPro

Stiahnite si aplikáciu FitCloudPro

Najprv je potrebné stiahnuť si aplikáciu FitCloudPro do telefónu.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topstep.fitcloudpro&hl=cs&gl=US

iOS:
https://apps.apple.com/us/app/fitcloudpro/id1452851243

Vzhľadom na rozdielne protokoly Bluetooth používané jednotlivými výrobcami môže byť pripojenie medzi telefónom a hodinkami nestabilné. V takom prípade vypnite a znova zapnite Bluetooth v telefóne.

04

Pripojenie krok za krokom



1 Zapnite Bluetooth

Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.

2 Otvorte aplikáciu

Stiahnite a otvorte aplikáciu. Najprv si v aplikácii vytvorte používateľský účet.

3 Otvorte Zariadenie

Potom kliknite v spodnej lište na Zariadenie, následne zvoľte Pridať zariadenie a potom Vyhľadať zariadenie.

4 Vyberte NX1 Pro

Spustí sa vyhľadávanie dostupných hodiniek v okolí. V zozname by ste mali vidieť hodinky s označením NX1 Pro.

5 Potvrďte spárovanie

Kliknite a potvrďte spárovanie (schváľte všetky upozornenia).

6 Synchronizácia

Hodinky automaticky nastavia čas a dátum podľa telefónu.

05

Nastavenie vo FitCloudPro

Nastavenie a funkcie v aplikácii v telefóne. Potom pokračujte Používateľským nastavením v aplikácii. Môžete nastaviť:



Ciferníky

môžete si zmeniť ciferník podľa dostupných variantov

Športový push

nainštalovanie ďalších športových režimov do hodiniek

Vyhľadať náramok

vyšle signál do hodiniek, ktoré začnú vibrovať

Odfotiť zatrasením

zapnutie spúšte fotoaparátu v telefóne; cez hodinky potom môžete dať telefónu pokyn na vytvorenie fotografie

Prebudiť otočením zápästia

zapnutie displeja otočením zápästia (zapnete posuvníkom)

Upozornenia

upozornenia na notifikácie a správy zo sociálnych sietí a iných aplikácií.

06

Ďalšie nastavenia aplikácie



• Rozšírené meranie tepovej frekvencie - zlepšené meranie tepovej frekvencie

• Monitorovanie zdravia - nastavenie intervalu pravidelného merania zdravotných parametrov

• Obľúbené kontakty - môžete si pridať obľúbené kontakty, ktoré sa vám potom zobrazia priamo v hodinkách v aplikácii Kontakty

• Výzva k aktivite - upozornenie na dlhý čas sedenia (zapnete posuvníkom a nastavíte parametre)

• Pitný režim - upozornenie na pravidelný pitný režim (zapnete posuvníkom a nastavíte parametre)

• Správy o počasí - nastavenie počasia

• Odpojenie náramku - odpojenie hodiniek od aplikácie

07

Gestá a rýchle voľby



Aktuálne športové údaje

Rozsvieťte displej a potiahnutím sprava doľava sa vám zobrazí počet krokov, počet km a spálených kalórií v aktuálny deň. Ďalším posunutím doľava sa spustí meranie tepu a nasledujúcim sa zobrazí +, cez ktoré si môžete pridať ďalšie funkcie zobrazované v tejto sekcii (počasie, spánok a pod.).

Rýchle voľby

Rozsvieťte displej a potiahnutím zhora nadol uvidíte tlačidlo (i) na rýchly prechod k informáciám o hodinkách, rýchly prechod do nastavení, nastavenie jasu, úsporný režim, režim nerušiť, režim BT volania, svietidlo a hľadanie telefónu.

Prechod do Menu

Rozsvieťte displej a stlačením horného tlačidla sa dostanete do Menu (alebo potiahnutím zľava doprava pri zapnutom ciferníku).

Rýchle oznámenia

Rozsvieťte displej a potiahnutím zdola nahor uvidíte posledné notifikácie.

Rýchle menu športových režimov - stlačením spodného tlačidla.

08

Volanie, aktivita a zdravie



Vytočiť

povolenie funkcie volania cez hodinky

Kontakty

zoznam kontaktov

Obľúbené kontakty

zoznam obľúbených kontaktov (možno nastaviť v aplikácii)

Záznamy hovorov

posledné hovory a možnosť vytočiť číslo

Hlasový asistent

zapnutie hlasového asistenta

Denná aktivita

počet krokov, km a spálených kalórií za aktuálny deň

Športy

výber športového režimu (ďalšie možno stiahnuť v aplikácii)

Športové záznamy

história športových aktivít

Tep

meranie tepu

Spánok

záznam posledného spánku

09

Zdravie a každodenné nástroje



Krvný tlak

meranie tlaku

Okysličenie krvi

meranie kyslíka v krvi

Správy

posledné správy a oznámenia

Počasie

prehľad počasia

Žena

prehľad fyziologického stavu

Hudba

ovládanie hudobného prehrávača v telefóne

Relax

dychové cvičenie

Stopky

stopky

Časovač

časovač

Budík

budík

10

Nástroje a systém

Kód účtenky

na platenie cez zahraničné služby (táto funkcia nie je v ČR podporovaná)

Vizitka

vizitka pre účty sociálnych sietí

Nastavenie času

pozn.: po spárovaní dôjde k synchronizácii času s telefónom

Kalendár

kalendár

Kalkulačka

kalkulačka

Nájsť telefón

hodinky vyšlú signál do telefónu, ktorý začne vibrovať/zvoniť

Fotoaparát

zapnutie fotografickej spúšte

Nastavenie

- Štýl ponuky - štýly menu
- Ciferník - zmena ciferníka, jasu, času podsvietenia a hodín na vypnutej obrazovke (výrazne zvyšuje spotrebu batérie)
- Batéria - úsporný režim (vypne Bluetooth)
- Vibrácie - nastavenie vibrácií a ich intenzity
- Jazyk - nastavenie jazyka hodiniek
- Systém - reštart hodiniek do továrenského nastavenia a vypnutie hodiniek

11

Zdravotné hodnoty a kontakt





UPOZORNENIE

Namerané hodnoty tepu, tlaku a kyslíka v krvi sú orientačné a hodinky neslúžia ako lekársky prostriedok.

POTREBUJETE PORADIŤ?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

info@smartyhodinky.sk

www.smartyhodinky.sk