Smoot Ultra

Návod na použitie

SLOVENSKY



Začnite v troch krokoch

1 Nabite hodinky

2 FitCloudPro

3 Spárujte telefón

01 Ovládanie 2

02 Nabíjanie 3

03 Pripojenie 4

04 Bezpečnosť 5

05 FCC 6

01

Ovládanie hodiniek

Skôr než začnete

Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Na prepojenie s telefónom používajte aplikáciu **FitCloudPro**.

1. Tlačidlá

Tlačidlo 1 - horné tlačidlo vpravo, zapnutie a ponuka
Krátke stlačenie na ciferníku otvorí zoznam aplikácií. Krátke stlačenie v zozname aplikácií vráti zobrazenie na ciferník; ďalším krátkym stlačením vypnete displej.
Podržaním približne 3 sekundy hodinky zapnete, prípadne otvoríte ponuku na vypnutie, reštart alebo reset. Reset môže odstrániť používateľské údaje a nastavenia.

Tlačidlo 2 - dolné tlačidlo vpravo, späť / skratka
Krátke stlačenie sa na ďalších obrazovkách vráti o úroveň späť. Pri vypnutom displeji ho rozsvieti. Počas cvičenia pozastaví alebo obnoví aktivitu. Pri prichádzajúcom hovore stlmí zvonenie.
Podržaním približne 3 sekundy spustíte hlasového asistenta.

2. Dotykové ovládanie

Na hlavnej obrazovke s ciferníkom:
• Potiahnutie nadol: otvorí stavový panel.
• Potiahnutie nahor: zobrazí oznámenia.
• Potiahnutie doľava: otvorí karty so skratkami.
• Potiahnutie doprava: otvorí hlavnú ponuku.

Zmena ciferníka

Podržte ciferník 2 až 3 sekundy. Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte iný ciferník a ťuknutím výber potvrďte.

02

Nabíjanie a starostlivosť o batériu

3. Nabíjanie

1. Pri upozornení na nízky stav batérie hodinky včas nabite. Zvyčajný čas nabíjania je **2 až 3 hodiny**.
2. Priložte magnetický nabíjací kábel tak, aby jeho kontakty správne dosadli na nabíjacie kontakty hodiniek. Na displeji sa zobrazí signalizácia nabíjania.
3. Displej sa pri nabíjaní vypína. Na kontrolu ho prebuďte tlačidlom.
4. Pri hlboko vybitej batérii môže trvať 3 až 5 minút, kým sa hodinky prebudia. Počkajte aspoň 5 minút a potom skontrolujte stav nabíjania.

Napájací zdroj

Použite USB zdroj s výstupným napätím **5 V** a menovitým prúdom **0,5 až 2 A**, prípadne USB port počítača. Hodinky nepripájajte k zdroju s pevne nastaveným vyšším výstupným napätím.

Suché a čisté kontakty

Pred nabíjaním sa uistite, že sú hodinky aj nabíjacie kontakty čisté a úplne suché. Mokré hodinky nenabíjajte. Ak máte podozrenie na vniknutie vody do zariadenia, nabíjanie nezačínajte.

Dlhšie skladovanie

Ak hodinky dlhšie nepoužívate, pred uložením ich úplne nabite a vypnite. Nenechávajte ich dlhodobo vybité; mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie.

03

Prepojenie s telefónom

4. Inštalácia aplikácie a párovanie

1. Naskenujte QR kód v hodinkách alebo vyhľadajte aplikáciu **FitCloudPro** v Google Play (Android) či App Store (iPhone) a nainštalujte ju.
2. Zapnite Bluetooth telefónu. Otvorte aplikáciu a nastavte osobné údaje.
3. Povoľte oprávnenia potrebné pre funkcie, ktoré chcete používať, napríklad oznámenia alebo hovory.
4. V aplikácii otvorte stránku **Zariadenie** (Device) a zvoľte pridanie / prepojenie zariadenia.
5. V zozname nájdených zariadení vyberte svoje hodinky.
6. Potvrďte výzvu na párovanie medzi hodinkami a telefónom.

Kontrola pripojenia

Ikony hovoru a dátového pripojenia v stavovom paneli ukazujú dva samostatné stavy. **Zelená** znamená pripojené, **červená** znamená nepripojené.
• Obe ikony červené: aplikácia ani hovory nie sú pripojené.
• Dáta zelené, hovory červené: aplikácia je pripojená, hovory cez Bluetooth nie sú pripojené.
• Obe ikony zelené: aplikácia aj hovory sú pripojené.

5. Zrušenie párovania

iPhone (iOS): V aplikácii na stránke Zariadenie zvoľte **Odpojiť / Zrušiť párovanie** (Unbind). Potom otvorte Nastavenia telefónu → Bluetooth, ťuknite na informačnú ikonu pri hodinkách a zvoľte **Odstrániť toto zariadenie** (Forget this device). Tým odstránite aj systémové párovanie, ktoré by mohlo brániť ďalšiemu pripojeniu.

Android: V aplikácii na stránke Zariadenie zvoľte **Odpojiť / Zrušiť párovanie** (Unbind).

Poznámka

Názvy položiek sa môžu líšiť podľa jazyka a verzie aplikácie alebo systému telefónu.

04

Bezpečnosť a podpora

6. Bezpečnostné pokyny

• Hodinky nie sú zdravotnícka pomôcka. Namerané hodnoty a ďalšie údaje sú len orientačné.
• Hodinky nenoste pri horúcej sprche ani v saune. Teplo a vodná para môžu preniknúť dovnútra a zariadenie poškodiť.
• Vyhnite sa slanej vode, hĺbkovému potápaniu a činnostiam s vysokým tlakom vody.
• Po kontakte s vodou hodinky osušte. Voda v dutine reproduktora môže zhoršiť zvuk; zvyškovú vodu odstráňte jemným potrasením.
• Hodinky nenechávajte na priamom slnku, napríklad na palubnej doske automobilu alebo okennom parapete.
• Nevystavujte ich zdrojom tepla ani otvorenému ohňu, napríklad sporákom, mikrovlnným rúram, peciam, ohrievačom vody alebo sviečkam.
• Zabráňte deťom a domácim zvieratám zariadenie či príslušenstvo prehĺtať alebo hrýzť.
• Zariadenie nie je hračka. Deti ho majú používať pod dohľadom dospelej osoby.
• Vstavaná batéria nie je používateľsky vyberateľná. Nepokúšajte sa ju sami meniť.

Podpora

V prípade otázok kontaktujte podporu:
info@smartyhodinky.sk

05

Vyhlásenie FCC

7. Podmienky prevádzky

Zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí prijať všetko prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.

Elektromagnetické rušenie

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Nemožno však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak zariadenie ruší príjem rozhlasu alebo televízie, čo možno overiť jeho vypnutím a zapnutím, skúste rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
• Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky iného elektrického okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
• Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým či televíznym technikom.

Vystavenie vysokofrekvenčnej energii

Zariadenie bolo vyhodnotené ako vyhovujúce všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnej energii. Možno ho bez obmedzení používať v podmienkach prenosnej prevádzky.